# manuale utente Multi-Washer 3000 con EvoClean



# indice

1.00	generale	pagina
1.01 Norme d	i Sicurezza	3
1.02 Descrizio	ne prodotto	3
1.03 Contenut	to della confezione	4
1.04 Dimensic	oni pannello	4
2.00	installazione	
2.01 Operazio	ni preliminari	4
2.02 Montagg	io del pannello	4
2.03 Elementi	secondari	5
2.04 Tubi		5
2.05 Collegam	nenti elettrici	6
3.00	programmazione	
3.01 Generale		9
3.02 Manuten	zione	9
3.03 Parametr	ri dell'unità	10
3.04 Parametr	ri dei canali	10
3.05 Parametr	ri del prodotto	11
3.06 Parametr	ri dell'acqua	12
3.07 Parametr	i della lavabiancheria	12
3.08 Formule		14
3.09 Visualizza	azione on-line	15
3.10 Caricare/	Scaricare	16
3.11 Dosaggio	omanuale	16
3.12 Calibrazio	one	16
4.00	operazioni	
4.01 Avvio		17
4.02 Tubi trasp	porto prodotto	17
4.03 Calibrazio	one prodotti	17
4.04 Calibrazio	one acqua	17
4.05 Controllo	del dosaggio	17
4.06 Regolazio	one dello scarico di ogni lavatrice	17
4.07 Avvio di d	ogni lavatrice e controllo segnali	17
5.00	parti di ricambio	18
6.00	garanzia	

6.01 Garanzia limitata	19
6.02 Limitazione di responsabilità	19

# 1.00 overview

#### 1.01 Norme di Sicurezza

**ATTENZIONE!** Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Seguire tutti i codici e i regolamenti locali applicabili.

#### GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO

Si prega di utilizzare questo prodotto con attenzione e di osservare tutte le avvertenze e le precauzioni.

- Sia l'unità che i suoi elementi periferici devono essere trattati da personale tecnico qualificato.
- Assicuratevi che l'installazione sia effettuata secondo le norme vigenti dello stato, della provincia e della città.
- Non montare l'unità su una superficie irregolare o instabile.
- Questa unità è progettata per lavorare in posizione verticale.
- L'unità deve essere installata in una zona con spazio adeguato, lontano da possibili impatti, fonti elettromagnetiche e tubi di gas, vapore o acqua.
- La parte superiore dell'apparecchio non è un ripiano! Non lasciare oggetti sull'unità.
- La garanzia è annullata se l'utente modifica, aggiunge o elimina qualsiasi caratteristica dell'unità.
- Tutti i componenti usati nelle operazioni di manutenzione devono essere quelli registrati nella lista delle parti di ricambio fornita dal produttore. Altrimenti la garanzia è nulla.
- L'installazione del sistema di dosaggio deve essere eseguita secondo le istruzioni di questo manuale.
- L'alimentazione elettrica principale deve essere 110-230 VAC a 50 Hz/60 Hz.
- Le unità vengono spedite con l'interruttore (nell'armadio di controllo) in posizione OFF. Accenderlo, solo quando tutti i collegamenti elettrici siano stati completati.
- Fare in modo che i fili siano sempre in buone condizioni.
- La fornitura di acqua all'unità deve essere conforme alle specifiche di questo manuale.
- L'unità deve essere configurata seguendo attentamente le istruzioni.
- Tutti i prodotti chimici devono essere conservati in contenitori approvati, a debita distanza dall'unità.
- La manipolazione di prodotti chimici richiede misure di sicurezza adeguate come occhiali, maschera e guanti protettivi.

#### 1.02 Descrizione prodotto

La serie Multi-Washer 3000 con EvoClean è progettata per dosare i prodotti chimici per il bucato a più lavatrici. Il sistema combina il collaudato controller Hydro Multi-Washer con l'erogatore EvoClean a bassa manutenzione e altamente accurato.

Il numero di prodotti chimici che possono essere utilizzati con una singola unità può essere di quattro (4), sei (6) o otto (8). Indipendentemente dal numero di prodotti, il numero massimo di lavatrici a cui i prodotti possono essere distribuiti da una sola unità è tre (3) per un EvoClean a basso flusso.

Tutti i componenti del sistema sono coerenti con gli standard industriali generali e i materiali di costruzione sono compatibili con tutti i normali prodotti di lavanderia.

Poiché EvoClean non si basa sulla compressione dei tubi per erogare il prodotto, fornisce un dosaggio di prodotto affidabile, accurato e ripetibile che non varia nel tempo. Il sistema eccelle nel dosaggio di piccoli volumi (sotto i 90 ml / 3 oz) e richiede una manutenzione significativamente inferiore rispetto ai sistemi di pompaggio tradizionali.

La serie 3000 Multifunzione con EvoClean ha tre componenti principali:

- Il dispenser EvoClean con sistema di prelievo per quattro (4), sei (6) o otto (8) prodotti.
- Collettori di distribuzione (montati separatamente) con valvole che vanno ad ogni lavatrice.
- Un controller che rileva tutti i segnali e controlla le valvole e le pompe, per dosare con precisione i prodotti chimici ad ogni lavatrice.

Quando un segnale primario viene rilevato dal modulo di controllo, l'unità doserà i prodotti appropriati in base alle impostazioni della formula e della fase di lavaggio in corso.

# 1.00 overview (continua)

### 1.03 Contenuto della confezione

Multi-Washer 3000 con EvoClean

#### Modelli Metrici

HYDSPD0093M	4P, 3WE, 1CH, EVCL, V, MET
HYDSPD0091M	6P, 3WE, 1CH, EVCL, V, MET
HYDSPD0092M	8P, 3WE, 1CH, EVCL, V, MET

#### Modelli Nord Americani

HYDSPD0093	4P, 3WE, 1CH, EVCL, V, USA
HYDSPD0091	6P, 3WE, 1CH, EVCL, V, USA
HYDSPD0092	8P, 3WE, 1CH, EVCL, V, USA

Una caratteristica chiave di questi sistemi è l'erogazione di un massimo di 8 prodotti chimici a un massimo di 3 lavatrici utilizzando il dosatore EvoClean a bassa manutenzione e altamente accurato. A contribuire all'affidabilità e alla longevità del sistema è un getto d'acqua che pulisce l'intero canale dopo ogni erogazione prodotto. Gli eiettori, i collettori e tutto il percorso attraverso il collettore di distribuzione fino alla lavatrice viene lavato con acqua pulita, per prevenire gli effetti dell'esposizione chimica a lungo termine.

### 1.04 Dimensioni pannello

Altezza del pannello:	4 & 6 & 8 prodotto:	17.9 pollici (455 mm)
Larghezza del pannello:	4 & 6 prodotto:	37.2 pollici (945 mm)
	8 prodotto:	45.1 pollici (1145 mm)
Profondità del pannello:	4 & 6 & 8 prodotto:	8 pollici (203 mm)

# 2.00 installazione

#### 2.01 Operazioni preliminari

- Scegliere una parete chiara e piatta vicino alle lavatrici.
- Si raccomanda vivamente di utilizzare il kit di materiali specifici per l'installazione che è disponibile su richiesta. Nel caso in cui il kit di montaggio sia ottenuto da fornitori locali, tutti gli elementi devono corrispondere a quelli specificati dal produttore.
- Nel caso in cui un'unità precedente sia già in funzione nel sito scelto, tutti gli elementi esistenti non devono mai interferire con la nuova installazione.

### 2.02 Montaggio del pannello

- Affinché l'unità funzioni correttamente, deve essere collocata su una parete chiara e piatta.
- Il sistema deve essere collocato a un'altezza tale da consentire un facile accesso al distributore e alla centralina.
- Le dimensioni approssimative di montaggio dei pannelli sono mostrate a destra, ma possono variare leggermente. Usare il pannello da installare come modello.
- Per utilizzare il kit di montaggio fornito, praticare quattro fori da 5/16 pollici (8 mm) nelle posizioni indicate e inserire i tasselli inclusi.
- Posizionare l'unità sulla parete e utilizzare i dispositivi di fissaggio forniti per fissarla in modo sicuro.





Multi-Washer 3000 con EvoClean del 6-prodotto



### 2.03 Elementi secondari

Dopo aver montato l'unità, è necessario installare il distributore che dirige i dosaggi alle lavatrici:

- Questo distributore ha il compito di deviare i prodotti verso la lavatrice corrispondente.
- Solo una macchina è assistita mentre le altre sono in coda.
- Si raccomanda di posizionare il distributore in una posizione equidistante dalla lavabiancheria.

### 2.04 Tubi

Una volta che tutti gli elementi montati sul muro, i loro raccordi devono essere collegati con i tubi. Raccomandiamo di usare tubi rinforzati da 1/2 pollice o 12 mm.

Ingresso dell'acqua: Assicuratevi che ci sia abbastanza acqua per l'unità; almeno 40 psi o 2,8 bar nella gamma dinamica.

Se non è possibile ottenere un tale livello di pressione dell'acqua, è obbligatorio installare un serbatoio ausiliario per aumentare la pressione dell'acqua in entrata all'EvoClean.

Prelievo prodotto chimico: Decidere la migliore distribuzione per i serbatoi/fusti di prodotto.

Dopodiché, collegare tutti i tubi dell'EvoClean alle lance di aspirazione.

Valvola	d'ingresso 1	=	Valvola Getto
Valvola	d'ingresso 2	=	Prodotto 1
Valvola	d'ingresso 3	=	Prodotto 2
Valvola	d'ingresso 4	=	Prodotto 3
Valvola	d'ingresso 5	=	Prodotto 4
Valvola	d'ingresso 6	=	Prodotto 5
Valvola	d'ingresso 7	=	Prodotto 6
Valvola	d'ingresso 8	=	Prodotto 7
Valvola	d'ingresso 9	=	Prodotto 8
	-		

Non collegare alcun tubo al raccordo riservato al getto d'acqua! Il raccordo deve rimanere libero.

Le valvole di non ritorno del prodotto sono fornite in un sacchetto a parte insieme all'unità. Per evitare danni all'apparecchio, installare i tubi alle valvole di non ritorno prima di collegarle al collettore! Spingere il tubo di aspirazione del prodotto sulla valvola di non ritorno staccata e fissarlo con una fascetta, poi spingere il raccordo a gomito della valvola nell'eiettore e fissarlo con la clip.

Tubo di dosaggio: Installare il tubo di dosaggio dal pannello principale alla valvola d'ingresso e collegare ogni tubo di dosaggio alla lavabiancheria appropriata, come mostrato a destra.

Valvola	d'ingresso	1	=	Macchina	1
Valvola	d'ingresso	2	=	Macchina	2
Valvola	d'ingresso	3	=	Macchina	3



# 2.00 installazione (continua)

# 2.05 Collegamenti elettrici

**Potenza d'ingresso principale:** Collegare una fonte da 110 a 230 VAC alle connessioni X1 nel pannello

Ricordatevi di non estrarre mai la corrente da un lavabiancheria.

Si raccomanda un interruttore indipendente da 10 ampere.

Il cavo di alimentazione deve essere realizzato con 3 fili di almeno 1,5 mm di sezione o filo calibrato 16.

- Linea/Fase (nero) va al connettore 'L'.
- Neutrale (bianco) va al connettore 'N'.
- Terra (verde) va al connettore 'PE'.

Una volta che l'unità è alimentata, tutti gli ingressi, le uscite e le trasmissioni possono essere configurati.



**Distributor Connections:** Follow the wiring diagrams to below, when making the electrical connections between the main panel and the distributor control cabinet



collegare i segnali della lavatrice al pannello di controllo.

- 1) Collegare i fili del segnale dalla lavatrice al segnale appropriato nella scheda dell'adattatore di tensione del segnale, in base alla tensione del segnale proveniente dalla lavatrice.
- Tensione del segnale della lavabiancheria 220 VAC Opzione 1 110 VAC Opzione 2 24 VAC or DC Opzione 3
- 2) Inserite la scheda adattatore nell'appropriato collettore dei segnali di connessione della lavabiancheria nella parte inferiore della scheda principale nel pannello di controllo.

Nota: Ogni unità viene spedita con 9 schede adattatrici, un set completo di 3 per ciascuna delle 3 opzioni di tensione.



# 2.05 Collegamenti elettrici (continua)

#### Cablaggio del selettore di formula: (Modelli metrici)

Con le unità Metriche Multi-Washer 3000, i selettori di formula sono collegati direttamente alla scheda di controllo, al secondo livello della morsettiera X2, come mostrato di seguito. **Marrone a "-", Giallo a "+", Bianco a A3 e Verde a B3**. Se vengono collegati più selettori di formula, devono essere collegati in parallelo, o alla scheda di controllo o (consigliato) usando una scatola morsetti standard, come mostrato.



#### Cablaggio del segnale della lavabiancheria: (Modelli Nord Americani)

Assicuratevi che l'unità sia spenta e senza corrente, prima di collegare le scatole di comunicazione!

I modelli Multi-Washer 3000 Nordamericane usano scatole di comunicazione come interfaccia tra i segnali provenienti dalla lavatrice e la programmazione della formula per distribuire certi prodotti in certi momenti. I semplici segnali On/Off dalla lavatrice sono tradotti in pacchetti digitali di informazioni e trasmessi alla scheda di controllo del Multi-Washer su una rete digitale. Questo permette a un singolo cavo a quattro fili di collegarsi a margherita da una scatola di comunicazione all'altra, semplificando l'installazione.

La connessione al pannello principale è sul secondo banco della morsettiera X2; **Il nero a "-", il rosso a "+", il bianco a A1 e il verde a B1** come mostrato qui sotto. Il cavo a quattro conduttori va al connettore "In" della scatola più vicina al pannello principale. Tutte le scatole rimanenti sono collegate con un cavo che va dal connettore "Out" al connettore "In" della scatola successiva.

Le scatole sono identificate al PLC dalle impostazioni degli interruttori DIP come mostrato di seguito. Se state usando l'accessorio Selettore Formula da Remoto, i loro interruttori DIP devono essere impostati per corrispondere alla scatola di trasmissione a cui sono collegati.



# 2.00 installation (continued)

# 2.05 Collegamenti elettrici (continua)

#### Segnali della lavabiancheria (Modelli Nord Americani)

I fili di segnale di ogni lavabiancheria si collegano al loro box comunicazione usando la fila di connettori sul bordo inferiore della scheda circuiti, con la connessione a terra collegata mediante ponte per avere una connessione comune, come mostrato sulla destra.

Interruttore DIP 5 - Tempo AFS (Modelli Nord Americani)

Sull'interruttore DIP che identifica la scatola comunicazione (vedi sopra), **il quinto interruttore DIP è usato per regolare il periodo di tempo** per l'Auto-Formula Select (AFS).

Con l'interruttore 5 in **posizione Off, 5 secondi** è il tempo AFS, quindi un segnale AFS di 15 secondi selezionerebbe la Formula 3.Con l'interruttore 5 in **posizione On, 3 secondi** è il tempo AFS, quindi un segnale AFS di 9 secondi selezionerebbe la Formula 3.

#### Cablaggio delle sonde di livello:

il pannello di controllo MW-3000 può essere utilizzato per alimentare (24 VDC) un allarme di basso livello Hydro (modello # HYDLLA2000L8D) collegato a un massimo di 8 tubi per il dosaggio prodotto.

Per cablare l'allarme di basso livello (LLA), collegare i due fili dalla sonda ai contatti appropriati sulla scheda livelli (vedere le immagini a destra) e far passare il cavo a due conduttori dalla scheda livelli (A & B) attraverso l'apertura sul fondo del pannello e collegarlo alla morsettiera X2 al contatto A2 e B2 come mostrato.

(\* **Nota!** Anche se alcune delle connessioni del blocco X2 sono etichettate in modo diverso per i modelli Metrici e Nord Americani, i due contatti di riferimento **della fila inferiore del blocco X2 sono etichettati A2 e B2** per entrambi i modelli).

**Connessione Internet:** L'unità ha una presa Ethernet esterna disponibile per la comunicazione attraverso le reti e su Internet. Può essere usata come segue:

• **Connessione hotspot cellulare:** Se un segnale abbastanza forte è disponibile vicino alla lavanderia, è possibile collegare l'unità a un hotspot cellulare, per creare una connessione a Internet. È richiesto un abbonamento dati mensile.

#### Interruptor de Corriente del Armario de Control

Cuando todo trabajo eléctrico se haya completado, prenda el interruptor de corriente localizado en la parte superior lado derecho para encender el sistema.





ON

II tempo di spegnimento dell'AFS è di **5** secondi. 5 = On

5 = Off

Il tempo di spegnimento

dell'AFS è di

3 secondi.









# 3.00 programmazione

La programmazione del prodotto Multi-Washer 3000 consiste nella "Creazione di un file di impostazioni di programma". Seguire attentamente le istruzioni qui sottostanti per creare un file di impostazioni del programma che contenga le impostazioni che desiderate.

#### 3.01 Generale

- Da un computer portatile o uno smartphone connettersi al WIFI dell'unità collegandosi a multitec\_3\_ xxxx.
  - Inserire la password:
    dositecsistemas
- 2) Aprite un browser web e inserite l'IP 192.168.10.91 nella barra di ricerca e sarete indirizzati alla pagina principale.
  - Inserire l'email: admin@multitec.com
  - Password: 1111
- Inserisci i dettagli della lavanderia, è essenziale aggiungere un nome di contatto e un indirizzo e-mail.
- 4) Quando tutti i dettagli sono stati inseriti, clicca su Salva in fondo alla pagina.

100000		
	NULTITEC	Log OL
undry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
nit parameters		
nannels	Laundry data	
oducts	Contact	
ater	Contact	
asher extractors	Name	
rmulas	HYDRO UK TEST LAUNDRY	
	Address	
I-line view	21, Downing street	
bload/Download	Zip code	
aintenance	LA1234	
anual Dosage	Town	
alibration	London	
	Region	
	Greater London	
	Country	
	United Kingdom	
	E-mail	
	IP/url	

Impostazioni generali per la lavanderia

### 3.02 Manutenzione

1) Cliccate sulla voce Manutenzione nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.

http://192.168.10.91/m	aintenance.php - C Search	×
HYDRO ×	and and a second s	
	MULTITEC	Log Out
aundry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
Init parameters		
thannels	Maintenance	
Products	Software version: 1.0	
Vater		
Vasher extractors	Star-Up date: 09-04-2019 Power on date: 16-03-2020	
ormulas	192.168.10.91	
Dn-line view	Language	
Ipload/Download	EN	
faintenance	Units system	
fanual Dosage	Metric	
Calibration	Change	
Type here to search		Å n = 4 <sup>12:26</sup> ■

Impostazioni Manutenzione

- 2) IP Questo visualizzerà semplicemente l'indirizzo IP dell'unità Multi-Washer 3000, e normalmente non cambierà.
- 3) Lingua la lingua che volete che l'unità utilizzi.
- 4) Sistema di unità scegli tra Metrico (EMEA) o US (Americhe)
- 5) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

# 3.00 programmazione (continua)

### 3.03 Parametri dell'unità

- 1) Clicca sulla voce Parametri Unità nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.
- 2) Nome inserite il nome che volete dare all'unità.
- 3) Inserire il tipo di macchina Multitec 3.
- 4) Gamma:
  - Lavabiancheria la quantità di lavabiancheria a cui state collegando l'unità.
  - Prodotti nel canale 1 il numero di prodotti chimici che stai collegando al canale.

🗿 HYDRO 🛛 🖂		
•		
	MULTITEC	Log O
Laundry data		
Unit parameters	Caundry: HTDRO OK TEST DAONDRY USER Admin	20-03-2020
Channels	Unit main parameters	
Products	Main	
Water	Wait	
Washer extractors	Unit id: 21280916	
Formulas	Checksum: 21238334	
Dn-line view	Name	
Upload/Download	HYDRO UK TEST ROOM UNIT	
-	Unit type	
viaintenance	MULTITEC 3/6	
danual Dosage		
Calibration	Range	
	Washer extractors	
	2	
	Products in channel 1	
	8	
	Products in channel 2	
	0	

Parametri Unità

5) Quando tutti i valori sono stati inseriti, clicca su Salva in fondo alla pagina.

#### 3.04 Parametri dei canali

1) Clicca sulla voce Canali nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.

😑 🛞 🧭 http://192.168.10.9	91/channels.php - C Searc	h ຂະ ດີຊະໜິ 🤇
HYDRO ×		
	MULTITEC	Log Out
aundry data	Laugher HYDRO HK TERT LAUNDRY - Linest Admin	17.02.0000
Jnit parameters	Laundry: HYDRO OK TEST DAONDRY OSET: Admin	17-03-2020
Channels	Channels parameters	
Products	Channel number	
Water	1 🗸	
Washer extractors	Last change: 03-10-2019 12:44:02	
Formulas	Name	
On-line view	LIQUIDS CHANNEL	
Upload/Download	Dosage	
Maintenance	Mode	
Manual Dosage	Flow meter	
Calibration	Pump type	
	Electromagnetic V	
	Water test mi	
	1000	
	Flush	
	Flush type	
	Water only 🗸	
O Type here to sea	arch 🔱 🕂 📻 🥭 💶 🔯 💀 🦚 😪 🐖	e <sup>Q</sup> ∧ ⊡ Ø 12:20

Parametri del canale

- 2) Numero canale scegliete il canale che volete programmare. Per un Multi-Washer 3000 questo sarà sempre 1.
- 3) Nome dare un nome al canale.
- 4) Modalità scegliere tra le seguenti; tempo, sensore di flusso o misuratore di flusso. Il sensore di flusso è la modalità raccomandata per il Multi-Washer 3000 con EvoClean.
- 5) Tipo di pompa Questo deve essere impostato su EvoClean per il Multi-Washer 3000, e dovrebbe essere sempre preselezionato come tipo di pompa di default
- 6) Test dell'acqua quantità di acqua necessaria per creare il test all'interno del canale in ml.
- 7) Risciacquo
  - Tipo di risciacquo Per le unità Multi-Washer 3000, il valore di impostazione di risciacquo ad acqua sarà sempre "Solo Acqua".
- 8) Allarmi
  - Segnali di Errore la quantità di segnali di errore che l'unità accetterà prima che il cicalino di allarme si attivi sull'unità e fermi i dosaggi. Iniziare con 1 e poi passare a 3 dopo la messa in funzione iniziale.
- 9) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

## 3.05 Parametri del prodotto

1) Clicca sulla voce Prodotti nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.

A mile http://192.168.10.91/products	nhn * C Search	× ⊡ –
HYDRO ×		
F		
	TITEC	Log Out
aundry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
Init parameters		
Channels	Chemical products parameters	
Products	Product	
Nater	1 ¥	
Washer extractors		
Formulas	Last calibration: 23-07-2019 00:00:00 Last change: 23-07-2019 10:39:37	
Dn-line view	Name:	
Jpload/Download	DETERGENT	
vaintenance	Properties	
Manual Dosage	Density	
Calibration	1000	
	Concentration(%)	
	100	
	KF(ml/pulse)	
	0.58	
	Flow rate (I/min)	
	0.68	

Parametri prodotto

2) Prodotto - scegliete il numero valvola che volete programmare, per esempio 1. Ricordate che l'ordine dei prodotti inizia con la valvola accanto a quella dell'acqua.

3) Nome - inserire il nome del prodotto.

4) Proprietà:

- Peso inserire il peso specifico del prodotto. Questo può essere ottenuto dal vostro fornitore.
- Concentrazione inserire la concentrazione del prodotto. (Sempre al 100% a meno che il prodotto non sia una soluzione stock o i dosaggi siano riferiti solo alla materia prima).
- K/F (mls/impulso o oz/impulso) eseguendo la calibrazione si imposta questo valore.
- Portata (L o once al minuto) eseguendo la calibrazione si imposta questo valore.

5) Dosaggio:

- Priorità questo passaggio deve essere impostato per ogni prodotto chimico, se è "0" il prodotto chimico non verrà erogato.
- La priorità deve essere impostata più alta per i prodotti nella fase più breve del programma di lavaggio, ad esempio.
- L'ammorbidente dovrebbe essere impostato su 1-2.
- La priorità determina la prossima macchina in coda che riceverà il dosaggio a seconda del prodotto che sta chiedendo.
- Modalità tempo o misuratore di flusso. Il tempo è la modalità raccomandata per il Multi-Washer 3000 con EvoClean.
- Tenuta Soluzione liquida o stock. Per il Multi-Washer 3000 questo valore sarà sempre liquido.

6) Allarmi:

- Segnali di Errore si avvia a 1 e poi passa a 3 una volta che l'avvio è stato completato, questo è il numero di volte che l'unità può ricevere un segnale di errore prima che vada in allarme. Se l'apparecchio ha ricevuto un segnale di errore e seguito da un dosaggio corretto, il segnale di errore tornerà a 0.
- Contatto di livello Questa impostazione della lancia di aspirazione può essere impostata su normalmente aperto o normalmente chiuso, ma tutte le lance Hydro Systems utilizzano normalmente aperto.

7) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

### 3.06 Parametri dell'acqua

1) Clicca sulla voce Acqua nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.

	• ℃][Search	- 四 × 户- 命会额 <sup>@</sup>
*		
	TITEC	Log Out
Laundry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
Unit parameters		
Channels	Water parameters	
Products	Channel number	
Water	1 👻	
Washer extractors		
Formulas	Last calibration: 09-04-2019 00:00:00 Last change: 23-07-2019 10:39:54	
On-line view	Broportion	
Upload/Download	Flopenies	
Maintenance	KF(ml/pulse)	
Manual Dosage	2.61	
Calibration	3.08	
	Cancel Save	
O Type here to search	4 🛤 🔚 🥝 💽 🖾 💀 👂 🐖 🛛 🖈	^ 📼 🚜 I 12:22 🔩

Parametri dell'Acqua

- 2) Numero di canale dipende da quanti canali ha l'unità, se più di 1 selezionare altri numeri per controllare e salvare i parametri.
- 3) Proprietà:
  - KF (ml/impulso o oz/impulso) millilitri o once di acqua per impulso registrati dal flussometro quando è calibrato.
  - Portata (l/min o oz/min) litri o once al minuto di acqua che passa attraverso il flussometro, registrata quando l'acqua è calibrata.
- 4) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

#### 3.07 Parametri della lavabiancheria

1) Cliccate sulla voce lavabiancheria nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.

(1) 6 http://192.168.10.91/machines	php - C Search	- <b> ×</b> 户- 命会等(
HYDRO ×		
*		
	TITEC	Log Out
Laundry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
Unit parameters		
Channels	washer extractor parameters	
Products	Number	
Water	1 🗸	
Washer extractors		
Formulas	Last change: 23-07-2019 10:41:41	
On-line view	Name:	
Upload/Download	GIRBAU	
Maintenance	Properties	
Manual Dosage	кg	
Calibration	100	
	Kg sel	
	Yos 🗸	
	Flush I.	
	2.00	
	Signal times	
	Acceptance	
Type here to search	J == 👝 🛃 🛐 🔤 🧆 🗞 🐖	x <sup>R</sup> ∧ ⊯⊃ 🛵 e <sup>D</sup> 12:22 📢

Parametri della lavabiancheria

2) Numero - il numero assegnato alla lavabiancheria.

3) Nome - nome della lavabiancheria, cioè Girbau

(continua)

### 3.07 Parametri della lavabiancheria (continua)

4) Proprietà:

- Kg/Lb Inserire la capacità di lavaggio della macchina in chilogrammi o libbre (a seconda del modello MW3).
- Kg/Lb sel sì o no, questo dipende dal fatto che abbiate installato un selettore per cambiare manualmente la % di peso di lavaggio sull'unità.
- Flush L/oz la quantità d'acqua in litri o once necessaria per trasportare i prodotti chimici all'ingresso della lavabiancheria tramite il risciacquo.

5) Tempi di segnalazione:

- Accettazione Durata del tempo in secondi richiesto dalla macchina per accettare un segnale.
- Non ripetizione tempo in secondi in cui l'unità non accetterà un ulteriore segnale dopo il segnale precedente in quella particolare fase di lavaggio.
- Blocco dopo la fine solo in modalità selettore di formula. Durata del tempo dopo l'intero processo di dosaggio in cui l'unità non accetterà altri segnali.

6) Processo di lavaggio:

• Formula ID - modalità in cui viene determinata l'identificazione di un nuovo processo di lavaggio, come la macchina attiva l'unità per selezionare automaticamente una formula, vedi sotto:



(continua)

# 3.07 Parametri della lavabiancheria (continua)

6) Processo di lavaggio (continua):



7) Modalità di innesco - Sequenziale, segnale + 1a fase, sequenziale + 1a fase o segnale + ripetizione.

- 8) Modalità di completamento segnale o pompa. Scegliete se volete che l'unità termini il programma tramite una pompa o un segnale (numero di segnale, cioè risciacquo finale, chiusura della porta, ecc.)
- 9) Formula predefinita dopo la fine scegliete un numero di formula per l'unità di reimpostazione dopo la fine (0 indicherà all'unità di non selezionare una formula).

10) Mettere in attesa:

- Attivazione scegliere tra Non utilizzato se la macchina non è in attesa, in coda (in attesa del dosaggio) o in coda/ durante il dosaggio.
- Ritardo il tempo che l'unità aspetta prima di attivare l'ordine di attesa. Comunemente usato per far guadagnare all'estrattore della lavatrice un certo livello di acqua.
- Timeout: il tempo massimo prima che si interrompa la sospensione.

11) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

#### 3.08 Formule

1) Cliccate sulla voce Formule nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina mostrata all'inizio della prossima pagina.

2) Formule

- Formula il numero della formula che volete programmare.
- Ultima modifica questo elemento mostra la data in cui la formula è stata modificata l'ultima volta.
- Nome il nome della formula, esempio: lenzuola bianche.
- % del carico nominale % del carico per il quale l'unità erogherà il prodotto chimico.

#### 3) Segnale/fase

- Prodotto/pompa inserire il prodotto cioè detergente.
- oz/cwt or g/kg immettere la quantità da erogare in once per 100 libbre (oz/cwt) o grammi per chilo (g/kg).
- D spunta questa casella per aggiungere una proroga.
- Ritardo 1 il tempo in cui l'intera fase è in attesa prima di dosare qualsiasi prodotto (comunemente usato per consentire alla macchina di raggiungere un livello di acqua nel tamburo quando il segnale viene attivato da una valvola di riempimento).
- Ritardo 2 ha luogo dopo che il ritardo 1 è scaduto e sarà applicato solo ai prodotti che sono stati attivati con una spunta. L'intera sequenza di test di tenuta, test dell'acqua, ecc., sarà applicata prima di qualsiasi dosaggio, anche se è impostato un ritardo di 1 secondo.

# 3.00 programmazione (continua)

### 3.08 Formule (continua)

] (=>) 🧭 http://192.168.10.91/form	nulas.php			- C Search		Q.	- <b>0</b> . നി ಭಟ್
IYDRO ×							
HYDRO	MULTITEC						Log O
undry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUN	IDRY User: Admin					17-03-2020
it parameters							
annels	Formulas						
xducts	Formula						
ter	1 🗸						
sher extractors							
mulas	Last change: 04-07-20	19 12:21:42					
line view	Name:						
oad/Download	WHITE BEDSHEETS						
		%of nominal load:					
ntenance	%of nominal load:						
ntenance nual Dosage	%of nominal load: 87						
ntenance nual Dosage bration	%of nominal load: 87 Signal/Phase 1	Signal/Pha	ase 2	Signal/Pha	se 3	Signal/Pha	ise 4
ntenance wal Dosage bration	%of nominal load: 87 Signal/Phase 1 Product/Pump g/Kg D	Signal/Pha Product/Pump	se 2 g/Kg D	Signal/Pha Product/Pump	se 3 g/Kg D	Signal/Pha Product/Pump	se 4
ntenance ual Dosage bration	%of nominal load: 87 Signal/Phase 1 Product/Pump g/Kg D 1DETERGEY 520 □	Signal/Pha Product/Pump 1 DETERGET ~	g/Kg D 0.40	Signal/Pha Product/Pump 5 H202 V	g/Kg D	Signal/Pha Product/Pump 6 SOUR V	g/Kg D 3.70
Itenance ual Dosage pration	*of nominal load: 87 Signal/Phase 1 Product/Pump g/Kg D 1 DETERGET \$20 2 ALKALINE \$370	Signal/Pha Product/Pump 1 DETERGEI V 2 ALKALINE V	g/Kg D 0.40 7.90	Signal/Pha Product/Pump 5 H202 V	se 3 g/Kg D 4.00	Signal/Pha Product/Pump 6 SOUR ~	g/Kg D 3.70
Intenance usi Dosage bration	*of nominal load: 87 Signal/Phase 1 Product/Pump g/Kg 0 1 DETERGEY 5.20 2 ALKALINE V 3.70 0.00	Signal/Pha Product/Pump 1 DETERGET ~ 2 ALKALINE ~ 3 DEGREASI ~	g/Kg D 0.40 7.90	Signal/Pha Product/Pump \$H202	g/Kg D 4.00	Signal/Pha Product/Pump sour v	g/Kg D 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
lenance ual Dosage xation	%of nominal load:      87        Signal/Phase 1      1        Product/Pump g/Kg 0      1        1DETERGET      5.20        2 ALKALINE      3.70        V      0.00        V      0.00	Signal/Pha Product/Pump 1 DETERGEL V 2 ALKALINE V 3 DEGREASI V 4 CHLORINE V	se 2 g/Kg D 0.40 7.90 1.60	Signal/Pha Product/Pump 5H202 ~ ~ ~	se 3 g/Kg D 4.00 0.00 0.00	Signal/Pha Product/Pump \$ SOUR ~ ~ ~	g/Kg D 3.70 0.00 00 00 00 00 00 000 0

Impostazioni Formule

4) Ripetere i passi di cui sopra per ogni segnale/fase in base alla sostanza chimica che deve essere aggiunta.

5) Clicca su Salva in fondo alla pagina.

#### 3.09 Visualizzazione On-Line

1) Cliccate sulla voce Visualizzazione On-Line nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina mostrata qui sotto.

	_line_view.php						~ C	Search				- ۰ م	] 🎧 🗹	r @ C
	MULTITEC												L	og Out
Laundry data	La	undry: HYDF	RO UK TEST	LAUNDRY	User: Admin								17-03-20	20
Channels	0	n line	view	1										
Products	Sta	itus of w	/asher e	extracto	ors									
Water Washer extractors	#	Formula		Name	Kg	Rec	eived signals	Hold	Finish	Elapsed	time	Commu	nication	
Formulas	1	3	TABL	ECLOTHE	ES 100					240	1			
On-line view	2	1	WHITE	BEDSHE	ETS 30			-		0	1			
Upload/Download	3	0			55					0	1			
Maintenance	4	0			40					0	i i			
Manual Dosage	5	0			22					0	9			
Calibration	6	0			30					0				
	Las	st dosag	jes											>
	Dat	e - Time	Machine	Cycle	Formula	Phase	Product	Dos	e MI. Est.	MI. Real	T. Est.	T. Real		
	20	019-07-23 11:01:33	2	7	1. WHITE BEDSHEET	s 1	1. DETERGE	NT	5.20	156	156	18.4	15.3	
E O Type here to search		0	lii 📄	6	🥶 🔛	∞ 🔒	Sa 🐖			я <sup>д</sup> ^	🖿 🍻	d.	12:25 17/03/2020	

Visualizzazione On-Line

2) Dalle finestre visualizzate potrete conoscere lo stato delle macchine, quali programmi sono in esecuzione e quali segnali sono stati ricevuti.

Sarete anche in grado di vedere se le macchine sono in attesa, la quantità di prodotto chimico dosato, i tempi di inattività e se sono stati ricevuti segnali di errore.

# 3.00 programmazione (continua)

### 3.10 Caricare/Scaricare

- 1) Clicca sulla voce Caricare/Scaricare nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.
- 2) Da questa schermata è possibile caricare le impostazioni che avete inserito all'interno del programmatore sul vostro computer/tablet ecc. o scaricare dall'unità.
- 3) Clicca su Salva in fondo alla pagina.



#### Caricare/Scaricare

#### 3.11 Dosaggio manuale

- 1) Cliccare sulla voce Calibrazione nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.
- Da questa pagina è possibile inserire il prodotto desiderato, il dosaggio, la macchina e se si desidera che il lavaggio crei un dosaggio manuale.
- 3) Cliccando su Start inizierà il dosaggio.



Impostazioni Dosaggio Manuale

#### **3.12 Calibrazione**

- 1) Cliccare sulla voce Calibrazione nella colonna di sinistra, si aprirà la pagina sottostante.
- 2) Tipo scegliere se si vuole calibrare un prodotto o l'acqua.
- 3) Prodotto/canale seleziona il prodotto che vuoi calibrare o il canale per l'acqua.
- 4) Macchina di destinazione scegliete a quale macchina volete calibrare nel punto di ingresso. Anche se attualmente è necessario scegliere un estrattore, una valvola a 3 vie può essere installata per facilitare la calibrazione fisica.
- 5) Cliccare su convalidare i parametri per ottenere il valore KF e la portata. (**ATTENZIONE!** Premete SEMPRE "Convalida Parametri" prima di premere il pulsante di calibrazione, anche se volete ricalibrare dopo aver pulito il canale, senza inserire un volume reale).

	MOLITIEC	Log C
Laundry data	Laundry: HYDRO UK TEST LAUNDRY User: Admin	17-03-2020
Unit parameters		
Channels	Calibration	
Products	Insert calibration parameters	
Water	Туре	
Washer extractors	Product	
Formulas	Product/Channel	
On-line view	Setect	
Jpload/Download	Destination machine	
Maintenance	Vase	
Manual Dosage	Kt	
Calibration	Elow rate	
	Validate parameters	
	Process	
	Insert real volume in the vase	
	Pulses	

Impostazioni Calibrazione

6) Posizionare il contenitore prodotto sulla bilancia di misurazione e fare la tara per ottenere lo zero. Avviare tenendo premuto il pulsante di calibrazione, utilizzare i grammi di quantità ottenuti sulla bilancia di misurazione calcolando il dosaggio esatto utilizzando il peso specifico (SG) del prodotto.

(Nota: L'SG del cloro è più alto della maggior parte dei prodotti standard)

- 7) Inserire il valore reale ottenuto e salvare.
- 8) Ripetere per tutti i prodotti.

# 4.00 operazioni

### 4.01 Avvio

Dopo aver installato l'unità, eseguite il processo di messa in funzione seguendo attentamente i passi sottostanti.

#### Requisito precedente e configurazione dell'unità.

Assicuratevi che il prodotto sia configurato in Hydro Connect e che l'apparecchio sia registrata in esso. In questo modo sarà possibile ottenere dati statistici. Avviare l'apparecchio attraverso l'interruttore laterale. Il servizio pilota si accende.

#### 4.02 Tubi trasporto prodotto

Per prima cosa, tutti i tubi di uscita devono essere riempiti d'acqua. Per fare questo, accedi alla schermata di calibrazione e usa il comando 'Acqua' nella voce calibrazione. Dopo aver riempito tutti i tubi, controllate che non ci siano perdite, poi continuate con l'avvio.

#### Innescare i tubi di aspirazione di ogni prodotto.

Dovrete riempire ogni tubo che va dall'asta di aspirazione alle pompe usando la schermata di calibrazione come nel passo precedente, in questo caso, seleziona il comando 'Prodotto' come modalità di calibrazione. Dopo il caricamento di ogni tubo, il canale deve essere pulito. È importante tener conto delle incompatibilità chimiche scegliendo l'ordine dei prodotti da caricare.

### 4.03 Calibrazione prodotti

È necessario mantenere il comando "Prodotto" sullo schermo di calibrazione. Come descritto nella sezione 3.12, selezioniamo ogni prodotto e premiamo il pulsante di calibrazione inviando il dosaggio ad una lavatrice. Dopo aver determinato la quantità di prodotto chimico dosato, inserire tale volume nella schermata di calibrazione.

#### 4.04 Calibrazione acqua

L'acqua deve essere calibrata sulla lavatrice più lontana.

#### 4.05 Controllo del dosaggio

Per essere sicuri che il misuratore funzioni correttamente, possiamo eseguire dosaggi manuali e prendere un campione. La misura ottenuta deve essere uguale alla misura stimata che appare sullo schermo.

I dosaggi manuali devono essere fatti senza il risciacquo, il che implica fare una pulizia dei canali.

#### 4.06 Regolazione dello scarico di ogni lavatrice

L'utente deve eseguire dosaggi manuali per ogni lavatrice. Si consiglia di scegliere un prodotto con un colore visibile. Guardando l'ingresso della lavatrice, possiamo sapere se il getto impostato è sufficiente per mandare il prodotto all'interno. Se vogliamo modificare il getto, possiamo andare alla schermata dei parametri del lavabiancheria per farlo.

#### 4.07 Avvio di ogni lavatrice e controllo segnali

Se i segnali delle lavatrici sono collegati correttamente, le attiveremo una per una per verificare la ricezione del segnale. Il numero della formula e le fasi corrispondenti devono essere visti nella schermata "Visualizza le lavatrici".

# 5.00 parti di ricambio



# **Configurazione Generale**

Chiave Descrizione

1	MW	3000	quadro	di	controllo
	1 4 1 4 4	0000	quadro	<u>u</u>	00110 010

- 2 EvoClean Dispenser (modelli da 4, 6 e 8 prodotti disponibili)
- 3 Gruppo di ingresso dell'acqua



Chiave	Parte N.	Descrizione
1	HYD1161M3P1CV	Scheda di controllo Multi-Washer 3000
2	HYD5753NSYTRV42SF5	Kit di connettori per fusibili, con fusibile da 3 A
3	HYD57351000005	Alimentazione, 24VDC, fino a 5 ampere, 120 Watt
4	HYD6153IDPN21643	Interruttore automatico PN-C, 6 A
5	HYD11MA992013	Kit adattatore di tensione del segnale lavatrice (quantità. 3, schede adattatore 220VAC)
	HYD11MA992013L	Kit adattatore di tensione del segnale lavatrice (quantità. 3, schede adattatore 110VAC)
	HYD11MA992013M	Kit adattatore di tensione del segnale lavatrice (quantità. 3, schede adattatore 24VAC)
6	HYD1121101	Segnalatore d'allarme
7	HYD2721ANT001	Antenna esterna Wi-Fi 2.4 GHz con cavo, SMA RP Femmina B/H
8	HYD1161DISE3LPU	Distributore elettrico per 3 macchine
	HYD11161NIVDOSP	Scheda d'allarme di basso livello MW-3000 opzionale (non mostrata)

### **Dispenser EvoClean**

Istruzioni di manutenzione dettagliate con fotografie; e un elenco completo delle parti di ricambio per i dispenser EvoClean è disponibile online alla pagina del prodotto EvoClean del sito web di Hydro Systems.

# 5.00 parti di ricambio (continua)



## Gruppo completo di ingresso dell'acqua

Chiave	Parte N.	Descrizione
1	HYD11MA11650001	Gruppo completo di ingresso dell'acqua
2	HYD041721090224	1/2" Valvola di non-ritorno con molla interna per l'iniezione
3	HYD11172001	Misuratore di flusso per la serie MW3000
4	331610836104	Regolatore di pressione dell'acqua + accessori
5	HYD54808400239	Raccordo tubi in polipropilene 1/4" x 12mm Tubo, con guarnizione ad anello

# 6.00 garanzia

#### 6.01 Garanzia limitata

Il venditore garantisce esclusivamente all'acquirente che i prodotti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso e servizio normali per un periodo di un anno dalla data di completamento della produzione. Questa garanzia limitata non si applica a (a) tubi flessibili; (b) e prodotti che hanno una vita normale inferiore a un anno; o (c) mancato funzionamento o danni causati da sostanze chimiche, materiali abrasivi, corrosione, fulmini, alimentazione di tensione impropria, abuso fisico, manipolazione o applicazione errata. Nel caso in cui i prodotti vengano alterati o riparati dall'acquirente senza la previa approvazione scritta del venditore, tutte le garanzie saranno annullate. **Nessun'altra garanzia, orale, esplicita o implicita, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo particolare, è fatta per questi prodotti, e tutte le altre garanzie sono qui espressamente escluse.** 

L'unico obbligo del venditore in base a questa garanzia sarà, a sua discrezione, di riparare o sostituire gratuitamente nella sede a Cincinnati, Ohio, qualsiasi prodotto trovato diverso da quello garantito.

#### 6.02 Limitazione della responsabilità

Gli eventuali obblighi di garanzia del venditore e la tutela dell'acquirente sono solo ed esclusivamente quelli indicati nel presente documento. Il venditore non avrà nessun'altra responsabilità, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo, compresa la responsabilità per danni speciali, incidentali o consequenziali o per qualsiasi altro reclamo per danni o perdite derivanti da qualsiasi causa, sia basata su negligenza, responsabilità oggettiva, violazione del contratto o violazione della garanzia.



**Hydro Systems** 3798 Round Bottom Road Cincinnati, OH 45244 U.S.A. Phone 513.271.8800 Toll Free 800.543.7184 Fax 513.271.0160 Web hydrosystemsco.com